







Monteringsanvisning / Assembly instructions / Aufbauanleitung


Verktyg som behövs för montering. Ingår inte.

Tools needed for assembling. Not included.


Werkzeuge für die Montage sind nicht Teil des Lieferumfangs.

Sybord Flexi inkl elhiss**Trestle for sewing table incl. lift****Gestell für Nähmaschinentisch einschl. Aufzug**


Detail 1




Detail 2




Detail 3




Detail 4





Detail 5



Detail 6







Detail 7


Montering hissplatta och vinkeljärn höger/-vänster, dessa är justerbara i höjdläge och finjusteras när bordet är färdigmonterat.

Installations of the lift plate and angle brackets right/left. These brackets are adjustable in height and are fine-tuned when the table is fully assembled.


Montage von Hubplatte und Winkeleisen rechts/links, diese sind höhenverstellbar und feinabgestimmt werden, wenn der Tisch vollständig zusammengebaut ist.





Detail 8




Detail 9





Detail 10




Detail 11




DETAIL 12



DETAIL 13a



DETAIL 13b



DETAIL 14

Detail 13b:

Montera lådstoppet (vinkel) bakom yttersidan, dra ej skruven i botten, vinkeln ska kunna vridas upp om lådan ska demonteras.

Assemble the drawer stop (angle) behind the outer side. Do not tighten the screw at the bottom, the angle must be able to be turned up if the box is to be dismantled.



Montieren Sie den Schubladenanschlag (Winkel) hinter der Außenseite, ziehen Sie die Schraube unten nicht fest, Der Winkel muss nach oben gedreht werden können, wenn die Box demontiert werden soll.

Detail 14:


Om Kabelränna ska monteras, gör det vid detta steget. Montering Kabelränna, se sidan 6.

If Cable Tray is to be installed, do so at this step. Install Cable Tray, see page 6.



Wenn ein Kabelkanal installiert werden soll, tun Sie dies in diesem Schritt. Kabelrinnenmontage, siehe Seite 6.



DETAIL 15





DETAIL 16



DETAIL 17


x2



Ska grenutttag monteras rekommenderar följande position.

If a power strip is to be installed, the following position is recommended.


Soll eine Steckdosenleiste verbaut werden, empfiehlt sich folgende Position.



Häng upp sladdarna under skivan med de medföljande stripsen, skruvarna och stripshållarna, kontrollera noga att sladdarna går fritt och inte rycks bort då hissen är i gång.

Hang the cables under the plate with the supplied strips, screws and strip holders, check carefully that the cables run freely and are not pulled away when the lift is running.


Hängen Sie die Kabel mit den mitgelieferten Kabelbindern, Schrauben und Kabelbinderhaltern unter die Platine, Überprüfen Sie sorgfältig, dass die Kabel frei laufen und während der Fahrt nicht weggezogen werden.



Använd mall från symaskinsleverantören för rätt hålbild att fästa symaskinen på hissplattan.

Use the template from the sewing machine supplier for the correct hole pattern to attach the sewing machine to the lift plate.

Verwenden Sie die Schablone des Nähmaschinenlieferanten für das richtige Lochmuster, um die Nähmaschine an der Hubplatte zu befestigen.



Kabelränna Cable tray Kabelrinne



6x30 (x4)



5x40 (x8)